

# Skarvning Dubbelskena Äldre modell mot nuvarande

## Skarvning:

OBS. Skenorna har olika spårvidd så skarvning kan endast göras på områden där löpvagnarna inte rör sej.

- Kapa befintlig skena mellan låsstolpar 80mm från infästningarna.
- Bulta fast beslagen med M10 bultar och brickor, ett på vardera skena.
- Kapa till och montera samman ny skena alt. skenor och skarvprofil
- Montera den nya skenan i beslaget med vagnsbultarna
- tryck upp och skruva fast styrningarna med de självborrande skruvarna.

